


Bussole coniche / Taper bushes										
Tipo Type	Ø Fori [mm] Bores Ø [mm]	A	B	D	N° viti Screws No.	Ø viti Screws Ø	Lunghezza viti Screws length	Chiave Keys	Coppia ser- raggio Tightening torque [daNm]	
1008	10 11 12 14 16 18 20 22 24* 25*	35,2	22,0	33,7	2	1/4"	1/2"	3	0,6	
1108	10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28*	38,8	22,0	36,9	2	1/4"	1/2"	3	0,6	
1210	11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32	47,6	25,0	44,5	2	3/8"	5/8"	4	2	
1610	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42*	57,2	25,0	54,0	2	3/8"	5/8"	4	2	
1615	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40* 42*	57,2	38,0	54,0	2	3/8"	5/8"	4	2	
2012	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	69,9	32,0	66,7	2	7/16"	7/8"	6	3	
2517	16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 38 40 42 45 48 50 55 60 65	85,7	45,0	82,5	2	1/2"	1"	6	5	
3020	25 28 30 32 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	108,0	51,0	101,6	2	5/8"	1 1/4"	8	9	
3030	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	108,0	76,0	101,6	2	5/8"	1 1/4"	8	9	
3525	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95	127,0	65,0	122,7	3	1/2"	1 1/2"	10	10	
3535	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90	127,0	89,0	122,7	3	1/2"	1 1/2"	10	10	
4030	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110	146,0	78,0	140,7	3	5/8"	1 3/4"	14	19	
4040	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	146,0	101,6	140,7	3	5/8"	1 3/4"	14	19	
4545	55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110	162,0	114,3	155,7	3	3/4"	2"	14	24	
5050	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125	177,8	127,0	170,7	3	7/8"	2 1/4"	14	36	

N.B.: \* Fori con cava ribassata DIN 6556

N.B.: \* Bores with shallow keyway DIN 6556

## Cave per chiavetta su bussola conica Keyway for taper bush

Ghisa / Cast Iron	$\varnothing$ foro bussola Bore $\varnothing$ of the bush	Cava Keyway	
		b	t2
	10 - 12	4	1,8
	13 - 17	5	2,3
	18 - 22	6	2,8
	23 - 30	8	3,3
	31 - 38	10	3,3
	39 - 44	12	3,3
	45 - 50	14	3,8
	51 - 58	16	4,3
59 - 65	18	4,4	
66 - 75	20	4,9	
76 - 85	22	5,4	
86 - 95	25	5,4	
96 - 110	28	6,4	
111 - 130	32	7,4	

IMPORTANTE: verificare che al montaggio vi sia sempre gioco in altezza tra la chiavetta e la cava.

IMPORTANT: during the assembly check always that sufficient clearance in height exists between the key and the keyway

N.B.: Specifiche, dimensioni e tolleranze possono essere variate senza preavviso.

N.B.: Features, dimensions and tolerances can be changed without notice.